電話帳 (アドレス帳

アドレス帳の利用

■アドレス帳の検索画面について

●○)を押してアドレス帳の検索画面を呼び出し、●●を押して検索を行います。





50音順に前の行 を表示します(そ の他、わ行、ら



(○) を押す

50音順に次の行 を表示します(あ 行、か行、さ行…)。





※(♪)を押す代わりに、(1**)~(5**)を 押して選択することもできます。

番号

以下は、「あ行」の画面で操作を行った場合

· 1: : [**あ**]から始まる名前にカーソルが移動します。

· [2**]: [L1]から始まる名前にカーソルが移動します。

· 3 : (う)から始まる名前にカーソルが移動します。

· **4** (1): 「**え**) から始まる名前にカーソルが移動します。

「5点:「お」から始まる名前にカーソルが移動します。

- 待受画面で (0°) ~ (9°) を長く (約1秒以上)押して、ボタンに割り当てられた行の検索画 面を呼び出すこともできます。「その他」を呼び出す場合は、ੑੑੑੑ¥ೄを長く(約1秒以上)押
- メモリ番号から検索した場合(1775-22ページ) や電話番号から検索した場合(プラ5-23ページ) の検索画面は右のように表示されます。





- 検索画面に「圖」が表示されているときは、 を押すと電話をかけることができます (ア ドレス帳に2件以上の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録した番号に電話が かかります)。
- ◆ 検索画面で Menu (【メニュー) を押すと、以下の操作を行うことができます。
 - · 消去(『〒5-27ページ) / シークレット登録(『〒11-8ページ) / 許可リスト登録(『ア13-37ページ) / vCardで保存(『ア10-17ページ) / **アドレス帳切替**(ご 9-10ページ)

■アドレス帳の各種検索方法

アドレス帳の検索方法を以下から選択することができます。 お買い上げ時は「2タッチ」に設定されています。


検索方法	内 容	参照ページ
かな一覧	アドレス帳のかな一覧から検索できます。	拿下記
2タッチ	ヨミガナの頭文字を2タッチで入力して検索できます。	☞5-20ページ
ヨミガナ	ヨミガナを入力して検索できます。	1
グループ	グループを選択して検索できます。	☞5-21ページ
メモリ番号	メモリ番号を入力して検索できます。	☞5-22ページ
電話番号	電話番号を入力して検索できます。	☞5-23ページ
アルファベット一覧	アドレス帳のアルファベット一覧から検索できます。	☞5-24ページ

かな一覧で検索する

「太田 | を呼び出して電話をかける場合

(・() を押す

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面が表示されます。
- 右の画面が表示されない場合は、 (検索法)を押して、「かな一覧 | を選択し、(●)を押してください。「**あ行**」の検索結果画面が表示され ます。



● で他の行の検索結果画面を表示できます。



- (●)を押す
 - ▶アドレス帳確認画面が表示されます。
- (*)で電話番号を選択し、 / を押す
 - ▶選択した番号に電話がかかります。

操作2の画面で を押しても電話をかけることができます (アドレス帳に2件以上の電話番 号が登録されている場合は、1件目に登録されている電話番号に電話がかかります)。

「太田 | を呼び出して電話をかける場合

(●○)を押す

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面が表示されます。
- 右の画面が表示されない場合は、(療法)を押して、「2タッチ」 を選択し、●を押してください。



1 5 0 0 順に押す

- ▶押したキーに対応するヨミガナの頭文字を含むアドレス帳 が表示されます。
- 各キーに割り当てられている頭文字については、下記の補足を参照 してください。



3 (●)を押す

5

電話帳 (アドレス帳

- ▶アドレス帳確認画面が表示されます。
- (♥)で電話番号を選択し、✓)を押す
 - ▶選択した番号に電話がかかります。

● 頭文字入力時のボタン割り当ては、以下のようになります。 例えば「よ」から始まるヨミガナのアドレス帳を呼び出す場合は、800 500 の順に押します。

		後に押すボタン						
ì		1	2	3	4	5		
先に押すボタン	1	あ	い	う	え	お		
	2	か	き	<	け	おこそ		
	3	さ	し	す	せ	そ		
	4	た	ち	つ	7	٢		
	5	な	に	め	ね	の		
	6	は	ひ	131	^	ほ		
	7	ま	み	む	め	ŧ		
	8	せ		ゆ	_	4		
	9	5	り	る	れ	ろ		
	0	わ	を	h		_		

- · 「その他 | を呼び出す場合は、 **** を押します。
- 未登録のアドレス帳を検索した場合、「**登録はありません**」と表示されます。
- 操作2の画面でクを押しても電話をかけることができます(アドレス帳に2件以上の電話 番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります)。

(●○)を押す

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面が表示されます。
- 右の画面が表示されない場合は、(検索がは)を押して、「ヨミガナ」 を選択し、●を押してください。



2 ヨミガナを入力する

ヨミガナから検索する

「太田 | を呼び出して電話をかける場合

- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- ヨミガナの頭文字だけでも検索できます。
- 入力可能文字数は、最大で半角8文字です。

(●)を押す

▶「太田」が選択されます。





(●)を押す

- ▶アドレス帳確認画面が表示されます。
- (*)で電話番号を選択し、 / を押す
 - ▶選択した番号に電話がかかります。

補足

- ◆ 未登録のアドレス帳を検索した場合、「登録はありません」と表示されます。
- ヨミガナの検索では、アドレス帳に登録されているヨミガナが使用されます。
- 操作3の画面で を押しても電話をかけることができます(アドレス帳に2件以上の電話 番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります)。

グループから検索する

「グループ1 |の「太田 | を呼び出して電話をかける場合

•○)を押す

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面が表示されます。
- ◆ 右の画面が表示されない場合は、 (検索法)を押して、「グループ」 を選択し、(●)を押してください。



電話帳 (アドレス帳)

5-22

2 (で「グループ1」を選択し、● を押す

▶「**グループ1**」に登録されたヨミガナのアドレス帳が表示されます。

(♪)を押すかわりに、ボタン入力でも選択できます。

02 : 名称なし

<u>(1.5)</u>: グループ1

9 * : グループ9



▶アドレス帳確認画面が表示されます。

4 🐧 で電話番号を選択し、 🗸 を押す

▶選択した番号に電話がかかります。

補足

- 操作**2**の画面で を押しても電話をかけることができます (アドレス帳に2件以上の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります)。
- グループ名を変更する場合は、操作7の画面でグループを選択し Menu (∑ュー) を押します (ただしグループ番号0の「名称なし」は除く)。

メモリ番号から検索する

例 メモリ番号「001」を呼び出して電話をかける場合

7 •○)を押す

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面が表示されます。
- ◆ 右の画面が表示されない場合は、(藤薫)を押して、 「メモリ番号」を選択し、(●)を押してください。



2 メモリ番号を入力する

● メモリ番号は3桁で入力してください。



3 ● を押す

- ▶入力したメモリ番号以降のリストが表示されます。
- 右の画面で3桁のメモリ番号を入力して、メモリ番号を検索することもできます。



4 ● を押す

▶アドレス帳確認画面が表示されます。

5 () で電話番号を選択し、 を押す

▶選択した番号に電話がかかります。

補足

- メモリ番号の検索は、アドレス帳登録時のメモリ番号が使用されます。
- 操作3の画面で●●を押すと、50件単位で表示を切り替えることができます。
- 操作3の画面で 戸を押しても電話をかけることができます(アドレス帳に2件以上の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります)。

電話番号から検索する

7 ●○)を押す

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面が表示されます。
- 右の画面が表示されない場合は、
 ◆ (<u>陳素活</u>)を押して、「電話番号」
 を選択し、(●)を押してください。



2 電話番号を入力し、(●)を押す

▶入力した電話番号と一致したアドレス帳が表示されます。



3 ┌/を押す

▶選択した番号に電話がかかります。

補足

- 電話番号の検索は、アドレス帳に登録されている電話番号が使用されます。
- 入力した電話番号と一致するアドレス帳がない場合は、「**登録はありません**」と表示されます。

アルファベット一覧で検索する

- 例「Bill」を呼び出して電話をかける場合
- 7 •○)を押す
 - ▶前回検索時に設定された検索方法の画面が表示されます。
 - 右の画面が表示されない場合は、
 「アルファベット一覧」を選択し、
 を押してください。「A~C」の検索結果画面が表示されます。

03123XXXX4

- で他の英字の検索結果画面を表示できます。
- **2** (ੈ)で「Bill」を選択し、●)を押す
 - ▶アドレス帳確認画面が表示されます。
- **3** (♠) で電話番号を選択し、 ✓ を押す
 - ▶選択した番号に電話がかかります。

補足

5

電話帳(アドレス帳)

操作1の画面で → を押しても電話をかけることができます(アドレス帳に2件以上の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている電話番号に電話がかかります)。

■スピードダイヤルで電話をかける

本体アドレス帳に登録されているメモリ番号 (000~099) の下2桁と を押すだけで電話をかけることができます。

- 1 メモリ番号の下2桁を入力する
- 2 / を押す
 - ▶ 入力したメモリ番号の相手に電話がかかります。

重要 🎾

スピードダイヤルと国際ショートコード (CF 13-24ページ) の機能を組み合わせて利用することはできません。

補足

- メモリ番号000~009に登録されている相手の場合、下1桁のメモリ番号と√を押すだけで電話をかけることができます。
- メモリ番号の下2桁または1桁に該当するアドレス帳に、2件以上の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている電話番号に電話がかかります。
- 簡易宛先設定でメールの送信先に割り当てた番号とは異なります。簡易宛先設定については、Vodafone live!編を参照してください。


■番号を追加して発信する

アドレス帳や着信履歴などから呼び出した電話番号に、番号を追加入力して電話をかけることができます。

例 アドレス帳から呼び出した電話番号「123XXXXX3」に追加番号「**03**」をつなげて、発信する場合

7 アドレス帳確認画面を呼び出す

- アドレス帳確認画面の呼び出しかたについては5-18ページを参照してください。
- **2** (ੈ)で電話番号を選択し、(「編集」)を押す
 - ▶電話番号の編集画面が表示されます。



3 追加する番号「O3」を入力する

● 追加番号はアドレス帳に登録されている電話番号の前に追加されます。



4 / を押す

▶「**03**」を追加した番号に電話がかかります。

補足

- 着信履歴(Ĉ̄ヲ2-17ページ)、リダイヤル(Ĉ̄ヲ2-3ページ)、ノートパッドメモリ(Ĉ̄ヲ2-16ページ)でも同様の操作が行えます。
- 操作3の画面でを押したあと(「完了」)を押すと、アドレス帳を更新することができます。